

## Immervoll Weinbehälter:

Type	Ø mm	Inhalt ltr.
Type FO	1000	625-2500
Type FO	1200	1000-4600
Type FO	1400	1200-6700
Type FO	1600	1600-10000
Type FO	1800	1000-15300
Type FO	2000	3000-20000
Doppelmantel	----	----

### TYP FO (ab Ø 1000)

- Behälter oben offen mit Verstärkungsrand:  
Randbreite: bis 300 Ltr. Inh.=17 mm, ab 530 Ltr. Inh.=42 mm
- Klarablauf: Planfläche mit Bohrung 48 mm Ø ( zur Aufnahme von Zapflockklappe Gr 37 oder Einschraub- bzw. Anschweiß-Gewindestutzen NW 40 und NW 50 DIN 11851
- Literskala außen
- Gewölbter Unterboden
- Auf 3 Füßen stehend
- Edelstahl 1.4301, Oberfläche 3d, außen marmoriert



Immervoll-Lagerbehälter

### Doppelmantel

- Zum Anschluß an vorhandene Warm- bzw. Kaltwasserquelle.
- Anschlußstutzen für Medium AG R1" einschließlich Stutzen NW 10 DIN 11851 mit Verschlusskappe für Temperaturmessung.
- Passend zu Edelstahl-Weintank Type FS-MO und AS-MO
- Um die bestmögliche Position für den Doppelmantel zu bestimmen-bei Bestellung bitte angeben: Doppelmantel zum Kühlen, zum Erwärmen oder zum Kühlen und Erwärmen

